



VS Vision Systems GmbH

Industrielle Bildverarbeitung

Aspeloh 27A; 22848 Norderstedt

Tel : +49 (40) 528 401-0

Fax : +49 (40) 528 401-99

eMail: Multi@visionsystems.hh.eunet.de

Interrupt-Vektor-Register VScom 800 TURBO / PRO

Adressen der INT-Vektor-Register (nur 800 TURBO)

Mit Hilfe des DIP-Schalters (SW1-Address Switch) wählen Sie eine der möglichen Adresskombinationen einschließlich der Adresse des INT-Vektor-Registers aus.

Konfiguration der COM-Ports im „UNIX-Modus“ (S4=OFF)

DIP-Schalter			UNIX										
S1	S2	S3	S4	COMA	COMB	COMC	COMD	COME	COMF	COMG	COMH	INT-Vektor	
on	on	on	off	100h	108h	110h	118h	120h	128h	130h	138h	140h	
off	on	on	off	180h	188h	190h	198h	1A0h	1A8h	1B0h	1B8h	1C0h	
on	off	on	off	200h	208h	210h	218h	220h	228h	230h	238h	240h	
off	off	on	off	280h	288h	290h	298h	2A0h	2A8h	2B0h	2B8h	2C0h	
on	on	off	off	300h	308h	310h	318h	320h	328h	330h	338h	340h	
off	on	off	off	380h	388h	390h	398h	3A0h	3A8h	3B0h	3B8h	3C0h	
on	off	off	off	240h	248h	250h	258h	260h	268h	270h	278h	2D0h	

Zuordnung der einzelnen Bits des INT-Vektor-Register 800 TURBO und 800 PRO

INT - COM A -----	SD0
INT - COM B -----	SD1
INT - COM C -----	SD2
INT - COM D -----	SD3
INT - COM E -----	SD4
INT - COM F -----	SD5
INT - COM G -----	SD6
INT - COM H -----	SD7

Polarität

1 ----- kein IRQ

0 ----- IRQ